Controlador de Calefacción

Instrucciones de montaje

RVL472

1. Instalación

1.1 Lugar de instalación

- En un lugar seco, p. ej. en la sala de calderas
- Opciones de montaje:
 - En un armario de control (empotrado o sobre raíl DIN)
 - Sobre un panel
 - En el frontal de un panel de control
- En un pupitre de control
 Temperatura ambiente permisible: 0...50 °C
- . . .

1.2 Instalación eléctrica

- Respetar la reglamentación local sobre instalaciones eléctricas
- Emplear cable de seguridad, para la tensión de red
- Observar que los cables entre el controlador y el actuador de la válvula, y entre el controlador y la bomba están sometidos a la tensión de la red
- Los cables para la conexión de las sondas no deben acompañar a los de la red (p. ej. a los de la alimentación de la bomba)

1.3 Longitudes permisibles para los cables

• Para todas las sondas, termostatos y contactos externos:

	Cable de cobre 0.6 mm diá.	20 m máx.
	Cable de cobre 1.0 mm ²	80 m máx.
	Cable de cobre 1.5 mm ²	120 m máx.
•	Para las unidades de ambiente:	
	Cable de cobre 0.25 mm ²	25 m máx.
	Cable de cobre 0.5 mm ²	50 m máx.
•	Para el bus de datos:	
	0.752.5 mm ²	ver hojas técnicas

1.4 Montaje y cableado de la base

1.4.1 Montaje en pared

- 1. Separar la base del controlador
- 2. Presentar la base sobre la pared. ¡Con la señal TOP arriba!

N2030E y N2032E

- 3. Marcar los taladros a realizar para su fijación sobre la pared
- 4. Realizar los taladros y poner tacos
- 5. Perforar los pasos necesarios para las entradas de cables
- 6. Atornillar la base a la pared
- 7. Cablear la base

1.4.2 Montaje en raíl DIN

- 1. Fijar el raíl
- 2. Separar la base del controlador
- 3. Perforar los pasos necesarios para las entradas de cables
- 4. Fijar la base en el raíl. ¡Con la señal TOP arriba!
- 5. Si se requiere, afianzar la base (según el tipo de raíl)
- 6. Cablear la base

1.4.3 Montaje empotrado en cuadro

- Perforar la tapa del cuadro: 138 x 138 mm (+1 mm / -0 mm)
- Grosor máximo de la tapa: 3 mm
- 1. Separar la base del controlador
- 2. Perforar los pasos necesarios para las entradas de cables
- 3. Insertar la base por detrás del corte del panel hasta el tope. ¡Con la señal TOP arriba!
- Empujar las lengüetas laterales por detrás del panel (ver la ilustración)
- 5. Cablear la base. Asegurarse de que la longitud de los cables deje suficiente espacio para poder abrir la puerta del cuadro.





Incorrecto Correcto Colocar las lengüetas correctamente – no dejarlas dentro del corte.

2. Puesta en servicio

2.1 Comprobaciones preliminares

- 1. NO conectar aún la alimentación
- 2. Verificar el cableado con el esquema correspondiente
- Situar correctamente las piezas de sujeción, girando los tornillos de fijación del controlador (ver ilustración en el lateral del controlador)



- 4. Insertar el controlador en la base hasta el fondo, asegurándose de que no quede invertida. ¡Con la señal TOP arriba!
- 5. Apretar los dos tornillos de manera **alternativa** y empujar al controlador contra la base.
- Comprobar la válvula motorizada (asiento/sector): ver si

 está correctamente instalada (observar la dirección del flujo indicado en el cuerpo de la válvula)
 - los soportes están en el ángulo correcto (observar la situación de los indicadores de posición)
- el mando manual está desembragado
- 7. Con sistemas de calefacción por suelo o techo radiante: el termostato limitador se debe ajustar al valor correcto. Durante el chequeo de funcionamiento, la temperatura de impulsión no debe sobrepasar el nivel máx. de 55 °C. Si se sobrepasa, proceder inmediatamente como se indica:
 - Cerrar la válvula manualmente, o
 - Parar la bomba, o
 - Cerrar la válvula de aislamiento de la bomba
 - Conectar la alimentación de corriente. La pantalla mostrará alguna indicación (p. ej. la hora). Si no es así, la razón puede ser una de los siguientes:
 - No hay tensión en la red
 - Fusible fundido
 - El interruptor principal está desconectado

2.2 Nociones generales de manejo

• Elementos de ajuste:

- Curva de calefacción
- Potenciómetro
- Otras variables: se ajustan en las líneas operativas que a este fin ofrece la pantalla
- Botones para la selección y reajuste de los valores:
- Selección de la siguiente línea inferior
- Selección de la siguiente línea superior
- Reducción del valor mostrado
- Lincremento del valor mostrado
- Fijación de los valores reajustados:
- Estos valores quedan fijados al seleccionar la línea siguiente (o pulsando el botón Info o uno de los modos de funcionamiento)
- Introducir --.- o --:--:

Para seleccionar rápidamente una línea operativa sencilla, se puede utilizar la combinación de dos botones:

Pulsar \bigtriangledown y $\stackrel{\bullet}{\rightarrow}$ para selec. la próxima línea del bloque superior Pulsar \bigtriangledown y \lhd para selec. la próxima línea del bloque inferior

- 2.3 Procedimiento de ajuste
- Sólo con ajuste analógico de la curva de calefacción. Ajustar la curva de calefacción con la barra activa, de acuerdo con la base de cálculo o con la práctica habitual según la zona
- Realizar los ajustes de las líneas operativas 1...41 (Ajustes para el usuario que se muestran en la tabla de la página 4...5)
- 3. Seleccionar el tipo de instalación en la línea 51 (pág. 5)
- 4. Realizar los ajustes relevantes en la siguiente lista de parámetros. Todas las funciones y líneas operativas para el tipo de instalación seleccionada se activarán y podrán ser ajustadas. Las líneas operativas que no se utilizan se bloquean.
- 5. Introducir los valores consignados en la tabla
- Ajustar las funciones de servicio, si se requieren (con independencia del tipo de instalación)
- 7. Realizar las operaciones finales, apartado 5.

2.4 Puesta en servicio y chequeo funcional

- Líneas específicas para el chequeo funcional:
- 161 = simulación de la temperatura exterior
- 162 = chequeo de relés
- 163 = chequeo de sonda
- 164 = chequeo de las bornas H1 y H2
- Si la pantalla muestra algún ERROR, observar la línea 50 para determinar y solucionar la anomalía.



۶

- 1 Modos de funcionamiento (el botón seleccionado se ilumina)
- Botones para el manejo de la pantalla (ajustes, etc.):
 Prog = selección de la línea operativa
 + = ajuste del valor visualizado
- 3 Instrucciones de Manejo

2.5 Elementos de ajuste

- 4 Botón para "Cerrar válvula de mezcla de calefacción" o reducir modulación, o para CONECTAR/DESCONECTAR 2ª etapa quemador (en funcionamiento manual)
- 5 Botón para "Abrir válvula de mezcla de calefacción" o incrementar modulación en funcionamiento manual
- 6 Botón para seleccionar funcionamiento manual
- 7 LEDs para indicar:
 - Funcionamiento manual
 - ▲ Válvula de mezcla calefacción abre/actuador para modulación del quemador ABRE/1ª etapa quemador Activa
 - Válvula de mezcla calefacción cierra/ actuador para modulación del quemador CIERRA/2ª etapa quemador Activa
 Bomba circuito calefacción MARCHA
- 8 Botón para A.C.S. ON/OFF (ON = botón iluminado)
- 9 Saliente para facilitar el precintado de la tapa
- 10 Botón de información para visualizar los valores actuales
- 11 Pantalla de cristal líquido
- 12 Cursor para ajustar la temperatura de impulsión para una temperatura exterior de -5 °C
- 13 Cursor para ajustar la temperatura de impulsión para una temperatura exterior de 15 $^{\circ}\mathrm{C}$
- 14 Mando para reajustes de la temperatura de ambiente
- 15 Tornillo de fijación precintable

3. Esquemas de conexiones

- Unidad de ambiente QAW50 ó QAW70 A6
- Sonda de temperatura de impulsión B1
- B2 Sonda de temperatura de caldera
- B3 Sonda de temperatura impulsión A.C.S.
- B31 Sonda o termostato 1 del acumulador del A.C.S.
- B32 Sonda o termostato 2 del acumulador del A.C.S.
- B5 Sonda de temperatura ambiente
- B7 Sonda de temperatura de retorno
- B9 Sonda de temperatura exterior

E1 Quemador de dos etapas o modulante

Bomba de circulación / bomba bypass

Bomba de caldera o bomba de circulación

Bomba del circuito de calefacción

F1 Termostato limitador

LPB Bus de datos

M1

M2

M3

M4

N1

F2 Termostato de seguridad con rearme manual

Bomba de carga

Controlador RVL472

- S1 Control remoto del "Modo de funcionamiento" Control remoto de la "Consigna temp. impulsión"
- S2
 - U1 Sonda solar
 - U2 Sonda de viento
 - Actuador "Circuito de calefacción" Y1
 - Actuador "Circuito A.C.S." o "Limitación mínima Y7 de la temperatura de retorno de la caldera"
 - ¹) Salida multifuncional

Conexiones básicas en la parte de bajo voltaje - instalaciones con señales de demanda de calor externas 3.1



3.2 Conexiones básicas en la parte de bajo voltaje - instalaciones con sonda solar y de viento





3.3 Conexiones básicas en la parte de voltaje de red - instalaciones con quemador de dos etapas



4. Ajustes

Leyenda de las tablas de ajustes:

Línea ajustabl

Sólo lectura

4.1 Ajustes a nivel de "Usuario"

Pulsar \bigtriangledown o \bigtriangleup para activar el nivel de "Usuario".

Línea	Función, pantalla	Ajuste fábrica	Gama	Ajuste	Observaciones	
1	Consigna para calefacción	20.0 °C	035	°C		
	NORMAL					_
2	Consigna para calefacción REDUCIDA	14.0 °C	035	°C		
3	Consigna para modo vacacio-	10.0 °C	035	۰C		
4	Día de la semana (para progra-	1-7	1 7		1 = Lunes	-
	mación semanal)				2 = Martes, etc.	
					1-7 = Todos los días	
5	Inicio del periodo 1º de calefac-	06:00	00:0024:00		Programación de calefacción	
	ción NORMAL			:	: = periodo inactivo	
6	Fin del periodo 1º de calefacción	22:00	00:0024:00		Programación de calefacción	Las líneas 1
-	NORMAL			:	: = periodo inactivo	hasta la 13 no se
7	Inicio del 2º periodo de calefac- ción NORMAL	:	00:0024:00	:	Programación de calefacción	pueden utilizar con instalaciones
8	Fin del 2º periodo de calefacción	:	00:0024:00		Programación de calefacción	tipo: 4–x ni 5–x.
	NORMAL			:	: = periodo inactivo	
9	Inicio del periodo 3º de calefac-	:	00:0024:00		Programación de calefacción	
	ción NORMAL			:	: = periodo inactivo	
10	Fin del periodo 3º de calefacción	:	00:0024:00		Programación de calefacción	
	NORMAL			:	: = periodo inactivo	
11	Periodo de vacaciones	:	18			
12	Día primero de vacaciones	:	01.01 31.12.		Día y Mes	
13	Día último de vacaciones	:	01.01 31.12.		Día y Mes	
14	Curva calef., consig. impulsión TV1 a 15ºC temp. exterior	30°C	2070	°C	Estas líneas sólo están activas s nado el ajuste digital de la curva	si se ha seleccio- i de calef. (ver la
15	Curva calef., consig. impulsión TV2 a -5ºC temp. exterior	60º C	20120	⁰C	entrada de la línea 73)	,
26	Consigna para temperatura NORMAL del A.C.S	55º C	20100	⁰C	Estas líneas no aparecen con in x–0 y x–4.	stalaciones tipo:
27	Temperatura del A.C.S.	١	/isualización			
28	Consigna para temperatura REDUCIDA del A.C.S.	40 °C	880	℃		
31	Día de la semana (reloi programa-	1-7	17		1 = Lunes	
	ción semanal 2)				2 = Martes, etc.	
					1-7 = Todos los días	
32	Inicio de periodo 1º	05:00	00:0024:00		Programación, reloj 2	
				:	: = periodo inactivo	
33	Fin del periodo 1º	22:00	00:0024:00		Programación, reloj 2	
-				:	: = periodo inactivo	
34	Inicio del 2º periodo	:	00:0024:00		Programación, reloj 2	
					: = periodo inactivo	
35	Fin del 2º periodo	:	00:0024:00		Programación, reloj 2	
					: = periodo inactivo	
36	Inicio del periodo 3º	:	00:0024:00		Programación, reloj 2	
07	Fin del norie de 20	_	00.00 04.00		: = periodo inactivo	
31		:	00:0024:00		– poriodo inactivo	
20	Horo dal día		00.00 22.50			
30			1 7			
29			11		2 = Martes, etc.	
40	Fecha		01.01 31.12.		Día y Mes (ej.: 02.12 para el 2 d	e Dic.)
41	Año		19952094			- /

Línea	Función, pantalla	Ajuste fá	brica	Gama	Ajuste	Observaciones
50	Errores	dicaciones de l	la pant	alla	10 = error	en la sonda exterior
	E	jemplo de la indi	cacion	para instalacio-	11 = error	en la sonda solar
					12 = error	en la sonda de viento
					20 = error	en la sonda de temp. de caldera
		5111 1		וּ ¦¦יק	30 = effor	en la sonda de impulsión o de caldera
		PROG			40 = enor (circu	uito primario)
					50 = error depó	en la sonda de temperatura o termostato 1 del sito del A.C.S.
	1	10 = código del error			52 = error	en la sonda de temperatura o termostato 2 del
	2	= número del s	egmen	to (dirección	depó	sito del A.C.S.
		del bus de da	atos)		54 = error	en la sonda de temp. de impulsión para A.C.S.
	C	3 = número de la	a unidad	d (dirección del	60 = error	en la sonda de temperatura ambiente
		bus de dalos)		61 = error	en la unidad de ambiente
					62 = error	en el conexionado de la unidad de ambiente
					81 = Conc	ocircuito en el bus de datos (LPB)
					62 = 100	des releies principales conoctades en el bus
					de c	das reiojes principales conectados en el bus datos (LPB)
					120 = alar	ma de impulsión
					140 = dire ins	cción errónea del regulador (LPB) o tipo de stalación

4.2 Ajustes a nivel de "Instalador"

Pulsar v simultáneamente durante 3 segundos, para activar el nivel de "Instalador". Seleccionar el tipo de instalación y ajustar las variables relacionadas con ella.

Seleccionar el tipo de instalación en la línea operativa 51:

Cada instalación dispone de un circuito de calefacción (hay seis tipos) y de un circuito para A.C.S. (hay cinco tipos). Estos circuitos se pueden combinar de 29 formas diferentes. Los esquemas básicos muestran todas las combinaciones posibles.

La línea operativa 51 sólo acepta las combinaciones que son compatibles.

Ejemplo de ajuste:



1 = circuito de calefacción tipo 1

2 = circuito del A.C.S. tipo 2

Línea	Función, pantalla	Ajuste fábrica	Gama	Ajuste	Observaciones
51	Tipo de instalación	1–1	1–0 5–4	–	Números de los diferentes tipos en la sigu- iente sección 0





- Unidad ambiente QAW50 ó QAW70 A6
- Sonda de temperaura de impulsión B1
- B2 Sonda de temperatura de caldera В3 Sonda de temperatura de impulsión A.C.S.
- B31 Sonda o termostato 1 del acumulador del A.C.S.
- B32 Sonda o termostato 2 del acumulador del A.C.S.
- B5 Sonda de temperatura ambiente
- B7 Sonda de temperatura de retorno
- B9 Sonda de temperatura exterior Generador de calor (caldera)
- E1
- E2 Carga (ambiente)
- LPB Bus de datos
- Calefactor eléctrico de inmersión K6
- Bomba circulación / bomba bypass M1
- M2 Bomba del circuito de calefacción
- МЗ Bomba de carga

- M4 Bomba de caldera o bomba de retorno del A C S Controlador RVL472
- N1
- U1 Sonda solar
- U2 Sonda de viento
- Y1 Válvula de mezcla del circuito de calefacción Y7
 - Válvula de mezcla del A.C.S. o válvula de mezcla para limitación mínima de la temp. de retorno de la caldera

4.4 Lista de parámetros

Línea Función, pantalla Ajuste fábrica Gama Ajuste Observaciones	Línea	Función, pantalla	Ajuste fábrica	Gama	Ajuste	Observaciones
--	-------	-------------------	----------------	------	--------	---------------

4.4.1 Bloque "Tipo de fuente de calor"

54	Tipo de fuente de calor	2	13	 1 = quemador una sola etapa
				2 = quemador 2 etapas 3 = quemador modulante

4.4.2 Bloque "Quemador modulante"

55	Tiempo de carrera del actuador modulante	60 s	7.5480	S	
56	Banda-P control modulante (Xp)	20 °C	1200	°C	
57	Tiempo de acción integral con control modulante (Tn)	150 s	10500	S	
58	Tiempo de acción derivativa con control modulante (Tv)	4.5 s	030	S	

4.4.3 Bloque "Cascada esclava"

59	Límite de liberación secuencia de caldera	200 °C.min	0500	 °C.min	
		C*IIIII		C*IIIIII	
60	Límite de rearme secuencia de caldera	50	0500		
		°C∗min		°C∗min	

4.4.4 Bloque "Calefacción"

61	Límite de temp. ext. para régimen de calefacción NORMAL (ECO día)	17.0 °C	ó 5+25	°C	Ajustando = esta función queda anulada
62	Límite de temp. ext. para régimen de calefacción REDUCIDA (ECO noche)	5.0 °C	ó 5+25	°C	Ajustando = esta función queda anulada
63	Constante de tiempo del edificio	20 h	050	h	Ligero = 10 h, medio = 25 h, pesado = 50 h
64	Reducción acelerada	1	0 / 1		0 = sin reducción acelerada
					1 = con reducción acelerada
65	Temperatura de ambiente	A	0/1/2/3/A		 0 = sin sonda de ambiente 1 = unidad de ambiente conectada a la borna A6 2 = sonda de ambiente, borna B5 3 = promedio de dos unidades bornas A6 y B5
	The state of the large 1/4	0	0./4		A = seleccion automatica
66	l ipo de optimizacion	0	0/1		 0 = optimizacion sin sonda de ambiente 1 = optim. con sonda o unidad de ambiente (Ajustando 0 sólo permite el control de arranque optimizado)
67	Tiempo máximo de puesta a régimen	00:00 h	00:0042:00	h	Avance máximo del arranque antes del perio- do de ocupación Ajustando 00:00 = la optimización al arranque queda anulada
68	Tiempo máximo de anticipación a la parada	0:00 h	0:006:00	h	Avance máximo a la parada antes de finalizar el periodo de ocupación Ajustando 0:00 = la optimización a la parada queda anulada
69	Limitación de la temperatura máxima de ambiente	,-	/ 035	°C	Ajustando = limitación anulada Sólo con sonda o unidad de ambiente
70	Influencia de la temperatura de ambiente	4	020		Factor de ganancia para la influencia de la temp. de ambiente. Sólo es posible con sonda o unidad de ambiente
71	Incremento de la consigna de ambiente con calefacción acelerada	5 °C	020	°C	
72	Desplazamiento paralelo de la curva de calefacción	0.0 °C	-4.5+4.5	°C	Valor en °C de la temperatura de ambiente
73	Tipo de ajuste curva de calefacción	0	02		0= ajuste analógico 1= ajuste digital en el controlador y vía bus 2= ajuste digital sólo vía bus

4.4.5 Bloque "Actuador a 3-puntos del circuito de calefacción"

81	Limitación de la temperatura máxima de impulsión		/ 0140	°C	Ajustando = limitación anulada No utilizable como función de seguridad
82	Limitación de la temperatura mínima de impulsión		/ 0140	°C	Ajustando = limitación anulada
83	Gradiente máximo de la temperatura de impulsión		/ 1600	°C/h	Ajustando = función anulada (con ella se previenen los ruidos por dilataciones de las tuberías)
84	Exceso de temperatura de impulsión con válvula mezcladora	10 °C	050	°C	Incremento de consigna para precontrol en instalaciones interconectadas.
85	Tiempo de carrera del actuador de la válvula	120 s	30873	S	
86	Banda proporcional del control (Xp)	20.0 °C	1100	°C	
87	Tiempo de la acción integral (Tn)	120 s	10873	S	

Línea	Función, pantalla	Ajuste fábrica	Gama	Ajuste	Observaciones
4.4.6 E	Bloque "Caldera"				
91	Funcionamiento	0	02		0 = con parada manual (tecla ⁽⁾) 1 = con parada automática (PARO cuando no hay demanda de calor) 2 = Sin parada
92	Limitación temp. máxima de caldera	95 °C	25140	°C	No utilizable como función de seguridad
93	Limitación temp. mínima de caldera	10 °C	5140	°C	
94	Diferencial de conmutación para las dos etapas	6 °C	120	°C	
95	Tiempo mínimo de funcionamiento del quemador	4 min	010	min	
96	Límite de la rampa de liberación para la segunda etapa del quemador	50 °C∗min	0500	 °C∗min	
97	Límite de la rampa de bloqueo para la segunda etapa del quemador	10 °C∗min	0500	 °C∗min	
98	Tiempo de espera para la segunda etapa del quemador	20 min	040	min	
447 F	Noque "Bomba M1"	•			·
	Modo do funcionamiento, hombo M1	1	0.3		0 – homba de circulación sin parada en caso
			03		 bomba de circulación sin parada en caso de arranque de seguridad de la caldera bomba de circulación con parada en caso de arranque de seguridad de la caldera bomba de bypass paralela a etapa 1 del quemador bomba de bypass con control vía sonda temp. de retorno B7
100	Diferencial conmutación bomba bypass	6	120	°C	Esta función sólo es válida si la línea 99 = 3
4.4.8 E	Bloque "Limitación de la temperatura de reto	nno"			
101	Ajuste limitación temperatura de retorno / punto de arranque bivalente		/ 0140	°C	Entrada = función desactivada Para explicación de "bivalente", consultar las líneas 103 y 104
4.4.9 E	Bloque "Ajuste limitación temperatura de reto	orno"			
102	Limitación de la temperatura de retorno	0	0 / 1		0 = mínima
					1 = máxima Si la instalación tiene una bomba de bypass controlada vía sonda temp. retorno B7, ésta línea queda fija en 0 (límite de mínima).
4.4.10	Bloque "Limitación máx. Bivalente de la ten	nperatura de retori	10"		
103	Retroceso máximo de la consigna temp.	10 ℃	150	°C	Consigna temp. caldera
	de caldera				BZ101 BZ104 ► Valor real temp. de
104	Punto final bivalente	60 °C	0140	°C	160110
4.4.11	Bloque "Actuador a tres posiciones para A.	C.S./circuito de m	ezcla"		·
108	Tiempo de carrera del actuador	120 s	30873	S	
109	Banda proporcional del control (Xp)	32.0° C	1100	°C	
110	Tiempo de acción integral (Tn)	120 s	10873	S	
4.4.12	Bloque "Tiempo de acción integral de la lim	itación máx. Temp	peratura de retor	mo"	
114	Tiempo de acción integral de la limita- ción máx. Temperatura de retorno	30 min	060	min	
4.4.13	Bloque "Ajustes básicos para el A.C.S."				
121	Ajustes básicos para el A.C.S.	0	02		Calentamiento del A.C.S. para
					 0 = controlador propio 1 = todos los controladores interconectados en el sistema que tengan el mismo núme- ro de segmento 2 = todos los controladores interconectados en el sistema
4.4.14	Bloque "Bomba de circulación"				
122	Programa para la bomba de circulación	2	03		0 = 24 h por día (funcionamiento continuo)
122	del A.C.S.		00		 1 = según el/los programa/s de calefacción, dependiendo del ajuste hecho en la línea 121 2 = según programa del reloj 2 3 = según programa del reloj 3

Línea	Función, pantalla	Ajuste fábrica	Gama	Ajuste	Observaciones					
4.4.15	4.15 Bloque "Prioridad y consigna de temp. de impulsión para A.C.S."									
123	Liberación del calentamiento del A.C.S.	2	02		 0 = funciona 24 h al día 1 = funciona según el/los programa/s de cale- facción, dependiendo de los ajustes hechos en la línea 121; el inicio del funcionamiento se activa con una hora de antelación 2 = funciona según prog. Del reloj 2 					
124	Prioridad del A.C.S. y consigna de la temp. de impulsión	0	04		Prioridad del A.C.S. Consig. Impulsión en función de					
					0 = prioridad absoluta A.C.S.					
					1 = prioridad deslizante A.C.S.					
					2 = prioridad deslizante Selección máx.					
					3 = ninguna (paralelo) A.C.S.					
					4 = ninguna (paralelo) Selección máx.					

4.4.16 Bloque "Acumulación del A.C.S."

125	Calentamiento del A.C.S.	0	03		 0 = en paralelo con la calefacción 1 = alternando con calentamiento eléctrico; cambio de régimen en función del propio controlador 2 = alternando con calentamiento eléctrico; cambio de régimen en función de todos los controladores interconectados en el sistema que tienen el mismo número de segmento 3 = alternando con calentamiento eléctrico; cambio de régimen en función de todos los controladores interconectados en el sistema 3 = alternando con calentamiento eléctrico; cambio de régimen en función de todos los controladores interconectados en el sistema Si la línea de operación 54 = 3, esta línea no se puede cambiar . En este caso, la carga siempre la efectúa la calefacción.
126	Sonda de temperatura/termostato para el acumulador del A.C.S.	0	03		0 = una sonda 1 = dos sondas 2 = un termostato 3 = dos termostatos
127	Incremento de temp. de carga A.C.S.	10 °C	050	°C	
128	Diferencial de conmutación A.C.S.	8 °C	120	°C	
129	Tiempo de carga máxima para A.C.S	60 min	/ 5250	min	Ajustando = función queda
130	Consigna función antilegionela		/ 20100	°C	Ajustando = función anulada
131	Carga forzada	0	0 / 1		0 = ninguna
					1 = a diario con el primer arranque

4.4.17 Bloque "Actuador a tres posiciones para A.C.S."

132	Incremento de la temp.de imp. en válvula mezcladora / intercambiador	10 °C	050	°C	
133	Tiempo de apertura del actuador	120 s	10873	S	
134	Tiempo de cierre del actuador	120 s	10873	S	
135	Banda proporcional del control (Xp) para A.C.S.	32.0 °C	1100	°C	
136	Tiempo de acción integral (Tn)	120 s	10873	S	

4.4.18 Bloque "Tiempo de acción derivada del calor del A.C.S. vía intercambiador"

control del A.C.S s	137 Tiempo de acción derivada (Tv) del control del A.C.S.	0 s	0255	S	
---------------------	--	-----	------	---	--

4.4.19 Bloque "Relé multifuncional"

141	Función del relé multifuncional	0	07		0 = sin función
141		U	07		 0 = sin function 1 = conmutación por temp. exterior potenci- ómetro de temperatura exterior (ajuste en las líneas 143145) 2 = TODO/NADA en función del reloj (selecci- onar reloj en la línea 146) 3 = relé ACCIONADO en caso de error 4 = relé ACCIONADO durante el periodo de ocupación 5 = relé ACCIONADO durante el tiempo de
					ocupación incluidas optimizaciones 6 = relé ACCIONADO cuando hay demanda
					7 = TODO/NADA manual según línea 142 Si la línea de operación 54 = 3, o si la línea 125 no es 0, no se puede consignar esta línea
142	TODO/NADA manual	0	0 / 1		0 = relé EN REPOSO 1 = relé ACCIONADO Función posible cuando la línea 141 = 7
143	Conmutador por temp. exterior Valor de desconexión para los tiempos de ocupación	5.0 °C	-35+35	°C	Función posible cuando la línea 141 = 1
144	Conmutador por temp. exterior Valor de desconexión para los tiempos de no ocupación	–5.0 °C	-35+35	℃	Función posible cuando la línea 141 = 1

Línea	Función, pantalla	Ajuste fábrica	Gama	Ajuste	Observaciones
145	Conmutador por temp. exterior Diferencial de conmutación	3 °C	120	°C	Función posible cuando la línea 141 = 1
146	Selección del reloj	3	13		1 = reloj programación calefacción 2 = reloj auxiliar 2 3 - reloj auxiliar 3
					Función posible cuando la línea 141 = 2
4.4.20	Bloque "Función legionela"				
147	Periodicidad de la función antilegionela	1	07		0 = diario 17 = semanal, siendo: 1 = siempre en Lunes
148	Tiempo de carga	05:00	00:00 24:00		2 = siempre en martes, etc.
149	Tiempo de duración de la consigna antile- gionela	30 min	0360	min	Para consigna de función antilegionela, ver línea 130
150	Funcionamiento de la bomba de recircula- ción durante la función antilegionela	1	0 / 1	:	0 = sin impacto en la bomba de recirculación1 = con impacto en la bomba de recirculación
4.4.21	Bloque de "reloi 3"				
151	Día de la semana (reloj programación semanal 3)	1-7	17		1 = Lunes 2 = Martes, etc.
450		00.00	00.00.01.00		1-7 = Todos los días
152	Inicio dei primer periodo	22:00	00:0024:00		-
153	Inicio del segundo periodo	:	00:0024:00		Programación, reloi 3
155	Fin del segundo periodo	:	00:0024:00		: = periodo inactivo
156	Inicio del tercer periodo	:	00:0024:00	:	
157	Fin del tercer periodo	:	00:0024:00	:	
4.4.22	Bloque "Funciones de servicio y ajustes ger	nerales"			
161	Simulación de temperatura exterior		/		El periodo de simulación es de 30 min
		-	-50+50	°C	Sin simulación la línea muestra
163	Chequeo de sondas	V	sualización		 1 = todos los contactos ablertos 2 = etapa 1 quemador ACTIVADA por K4 3 = etapa 1 quemador ACTIVADA por K4 e ídem etapa 2/ ABRE actuador modulación quemador, por K5 4 = bomba de circulación / bomba bypass ACTIVADA M1 5 = bomba de carga ACTIVADA M3 6 = válvula circuito calefacción ABRE Y1 7 = válvula circuito calefacción ACTIVADA M2 9 = bomba circulación/ bomba retorno ACTIVADA M4 10 = relé multifuncional ACCIONADO por K6 / actuador modulación del quemador CIERRA, por K6 11 = válvula A.C.S. / válvula de mezcla ABRE Y7 12 = válvula A.C.S. / válvula de mezcla CIERRA Y8 Fin test relés: seleccionar "0", de lo contrario, transcurridos 30 minutos pasará a "0" 0 = Sonda exterior conectada a borna B9
	SET = consigna o valor límite ACTUAL = valor de la sonda Sonda: DDD = cortocircuitada = abierta Termostato de control: DDD = contacto cerrado = contacto abierto				 1 = sonda temp. impulsión conectada a borna B1 2 = sonda ambiente conectada a borna B5 3 = sonda unidad ambiente conectada a borna A6 4 = sonda temp. retorno conectada a borna B7 con limitación mínima 5 = sonda temp. retorno conectada a borna B7 con limitación máxima 6 = sonda temp. impulsión para A.C.S. conectada a borna B3 7 = sonda/termostato 1 del acumulador del A.C.S., borna B31 8 = sonda/termostato 2 del acumulador del A.C.S., borna B32 9 = sonda temp. caldera conectada a borna B2
164	Chequeo de funciones de las bornas H DDD = contacto cerrado = contacto abierto	V	isualización		H1 = cambio del modo de funcionamiento H2 = demanda de calor generada manualmente
165	Consigna resultante de la temp. de impulsión	V	isualización		Consigna actual en función de la temp. exteri- or compuesta, curva de calefacción, posición del mando de ajuste de la línea 72
166	Curva de calefacción	Visualización			Puntos de consigna incluyendo la posición del mando de reajustes y del ajuste de la línea 72 <i>Izquierda:</i> TV1 a 15 °C temp. ext. <i>Derecha:</i> TV2 a –5 °C temp. ext.

Línea	Función, pantalla	Ajuste fábrica	Gama	Ajuste	Observaciones
167	Temp. exterior para antihielo de la in- stalación	2.0 °C	/ 025	°C	Ajustando = sin antihielo
168	Temp. impulsión para antihielo de la instalación	15 °C	0140	°C	
169	Número de equipo	0	016		Dirección del bus de datos (LPB)
170					0 = equipo sin bus
170	Numero de segmento	0	014		Dirección del bus de datos (LPB)
171	Alarma de la temp. de impulsion	;	: / 110	h	impulsión/caldera puede estar fuera de límites. Instalaciones 1–x, 2–x, y 3–x: sonda B1 Instalaciones 4–x y 5–x: sonda B2 = función desactivada
172	Selección del modo de funcionamiento	0	09		Calefacción A.C.S.
	al puentear las bornas H1–M				0 = 🕛 STANDBY NO
					1 = Auto AUTO NO
					2 = 🕻 REDUCIDA PARO
					3 = 券 NORMAL NO
					4 = (1) NO SI
					5 = Auto AUTO SI
					6 = (C REDUCIDA SI
					7 = 🎉 NORMAL SI
					8= Auto AUTO SI, 24 h/día
					9= 🗱 NORMAL SI, 24 h/día
173	Amplificación de la señal de bloqueo	100 %	0200	%	En instalaciones interconectadas (respuesta a señales de bloqueo)
174	Retardo a la parada de la bomba	6 min	040	min	
175	Funcionamiento periódico de bomba	0	0 / 1		0 = sin funcionamiento periódico 1 = funcionamiento semanal
176	Cambio horario de invierno/verano	25.03	01.01 31.12		Ajuste: según fechas oficiales
177	Cambio horario de verano/invierno	25.10	01.01 31.12		Ajuste: según fechas oficiales
178	Asignación de reloj	0	03		0 = reloj autónomo del controlador 1 = reloj del bus (esclavo), sin ajuste remoto 2 = reloj del bus (esclavo), con ajuste remoto 3 = el del controlador como reloj central (maestro)
179	Alimentación del bus	A	0 / A		 0 = sin alimentación del bus a través del controlador A =con alimentación del bus a través del controlador
180	Fuente de temperatura exterior	A	A ó 00.01 14.16		Sin visualización: controlador autónomo (sin bus) Cuando se precise vía bus de datos: Introducir el nº del segmento y del controlador de donde proceda la detección de la temp. ext., o bien introducir A, en cuyo caso la fuente se identifica aut.
182	U1 señal demanda de calor 010V CC	130 °C	30130	⁰C	Escala para 10 V
183	U2 señal demanda de calor 010V CC	130 ⁰C	30130	℃	Escala para 10 V

4.4.23 Bloque "Bornas H2"

184	Función cuando las bornas H2–M están puenteadas	0	0 / 1	 0 = señal demanda de calor a fuente de calor 1 = señal demanda de calor a circuito calefac-
				CION

4.4.24 Bloque "Entradas externas"

185	Efecto cuando las bornas H2-M están	0	0 / 1		0 = constante
	puenteadas				1 = mínimo
186	Demanda de calor cuando las bornas	70	0140		
	H2–M están puenteadas			°C	
187	Valores de las entradas de tensión	Visualización			$0 = radiación solar en W/m^2$
					1 = velocidad del viento en m/s
					2 = demanda de calor en borna U1 en °C
					3 = demanda de calor en borna U2 en °C
188	Función de entrada de tensión 1 (U1)	0	02		0 = sin uso
					1 = sonda solar
					2 = señal demanda calor (010 VCC =
					0x °C; para valor "x", ver línea operativa
					182)
189	Efecto de la radiación solar	0	020		Desviación de la consigna de la temp. de am-
				°C	biente para una radiación solar de 1000 W/m ²

Línea	Función, pantalla	Ajuste fábrica	Gama	Ajuste	Observaciones
190	Fuente de señal radiación solar	A	A ó 00.01 14.16		Sin indicación: controlador autónomo (sin bus de datos). Entrada cuando la fuente es el bus de datos: Número y segmento del controlador fuente, o A para la identificación automática de la fuente
191	Función de entrada de tensión 2 (U2)	0	02		0 = sin uso 1 = sonda de viento 2 = señal demanda calor (010 VCC = 0 x °C; para valor "x", ver línea operativa 183)
192	Efecto velocidad del viento	0	020		Desviación de la consigna de la temp. de am- biente para una velocidad del viento de 20 m/s
193	Fuente de señal de la velocidad del viento	A	A / 00.01 14.16		Sin indicación: controlador autónomo (sin bus de datos). Entrada cuando la fuente es el bus de datos: Número y segmento del controlador fuente, o A para la identificación automática de la fuente
194	Contador de horas de funcionamiento	Vi	sualización		Horas de funcionamiento del controlador
195	Versión del software del controlador	Vi	sualización		
196	Código de identificación unidad ambiente	Vi	sualización		
197	Radio-reloj, tiempo transcurrido desde la última recepción	Vi	sualización		Rango: 00:0042:00 h : = no hay radio-reloj conectado

5. Operaciones finales

5.1 Finalización de la puesta en servicio

- 1. Anotar en estas instrucciones los ajustes realizados y guardarlas en lugar seguro, por si surgieran consultas posteriores.
- En las Instrucciones de Manejo, anotar los datos siguientes: 2.
 - Funcionamiento del A.C.S., en la pág. 8

 - Ajuste curva de calefacción, en la pág. 10
 Función del reloj programador 2, en la pág.19
 - Nombre y dirección del instalador, en la pág. 27
- Guardar las instrucciones de Manejo en el alojamiento de la tapa 3.
- del controlador 4. Precintar la tapa del controlador, si se considera necesario.

6. **Dimensiones**



Dimensiones en mm